

## **Information importante :**

- Contrôler état connectique côté faisceau véhicule.
- Remplir le bloc Twin Air en huile par la bille de remplissage et effectuer une montée de pression d'huile moteur avant démarrage.
- Effectuer la vidange moteur et utiliser l'huile préconisée par le constructeur.