

ATTENTION

Le corps papillon VDO SIEMENS 250501 en alu ne peut pas remplacer le corps MG-GOUT



Montage du corps papillon 250501

Après remplacement du corps papillon complet, il faut impérativement effectuer « l'apprentissage des butées » (accord entre le nouveau corps papillon et le calculateur) à l'aide de l'appareil de diagnostic.

- 1) Mettre le contact
- 2) Effacer les eventuels codes défaut
- 3) Choisir la rubrique « Réinitialisation des apprentissages ou Apprentissages » dans le testeur (RZ008 ou RZ009 sur le testeur Clip)
- 4) Activer le réglage
- 5) Couper le contact

Contrôle facultatif de la validite des apprentissages

A la mise du contact, le boitier papillon doit effectuer un cycle d'apprentissage des butées MINI et MAXI., puis choisir la rubrique état « Apprentissages Butées papillon » dans le testeur.pour visualiser le bon état des butées