

MONTAGE réf. : 40095



Ancien modèle
Version sortie droite



Nouveau modèle
Version sortie coudé

Couper le tuyau polyamide à l'aide d'un cutter à 1cm en dessous des cannelures afin de pouvoir fixer un collier par la suite
Emmancher le tuyau polyamide en place et installer un collier Serflex