

INFORMATION IMPORTANTE

- Bloc pompe de type **BRUSHLESS**, avec module de commande **externe**, qui pilote la vitesse de rotation de la pompe.
- Le contrôle de l'alimentation électrique et de la pression de carburant nécessite l'outillage approprié.
- Veuillez impérativement vérifier le bon fonctionnement du calculateur de pompe avant remplacement du bloc pompe.
- Pour toute demande de garantie la facture de remplacement du calculateur de pompe sera exigée par le fabricant.